

# XION >

## ANAFE INFRARROJOS

### XI-EH202, XI-EH101

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Gracias por adquirir nuestra cocina de inducción.

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo en buen estado para futuras consultas.

## **1. SARTENES USABLES**

La cocina de infrarrojos no tiene limitaciones para usar cualquier tipo de sartén, como las hechas de metal, aluminio, cobre, cerámica, vidrio, etc. El fondo de la sartén debe ser plano. El diámetro de la sartén no debe ser mayor a 22 cm.

## **2. CÓMO LIMPIAR**

1. Desenchufe el aparato y espere hasta que se enfríe por completo antes de limpiar. Limpiar después de cada uso.
2. Si las ollas o sartenes se usan sin ser limpiadas, pueden causar manchas de decoloración o quemaduras.
3. No utilice benceno, thinner, esponjas abrasivas o pulidores para limpiar la cocina de inducción.
4. Limpie con un paño húmedo para lavar platos.
5. Use limpiadores de aspiradora para quitar el polvo de la entrada y salida de aire.
6. Nunca permita que entre agua (el agua puede causar mal funcionamiento).

## **3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

<b>Código</b>	<b>Falla</b>
E1	Voltaje demasiado bajo (< 100V)
E2	Voltaje demasiado alto (> 270V)
E3	Sensor de temperatura en corto o circuito defectuoso
E7	El ventilador no está conectado o la temperatura está por encima de los 80°C

## **4. INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO**

La cocina de infrarrojos es uno de los nuevos electrodomésticos ecológicos, desarrollado por nuestra empresa utilizando tecnología avanzada. Las partes principales, como el sistema de potencia IGBT, CPU y IC, son importadas y son conocidas por su alto rendimiento en la función de cocción. Nuestra cocina es de alta eficiencia, alcanzando hasta un 94.36% de

eficiencia, desde el inicio hasta el hervor, con un sistema de microinspección de seguridad para la cocción, que es seguro y confiable. La característica de cocinar sin fuego, humo ni escape la hace más flexible y confiable que los métodos tradicionales, por lo que es apreciada por los consumidores. Nuestra cocina de infrarrojos traerá más seguridad y salud para su familia, además de más limpieza a su cocina.

## **5. ESPECIFICACIONES**

### **XION - Modelo XI-EH101**

Fuente de Alimentación: 220V ~ 50Hz

Potencia: 2200W

### **XION - Modelo XI-EH202**

Fuente de Alimentación: 220V ~ 50Hz

Potencia: 4000W

## **6. PARTES DE LA COCINA**



## **7. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar la cocina de infrarrojos.

1. No toque la unidad con las manos mojadas.
2. No conecte el aparato junto a otros aparatos eléctricos.
3. No conecte el enchufe si el cable de alimentación no está bien conectado al enchufe de la toma de corriente.
4. No toque las partes ni intente repararlas usted mismo.
5. No use la unidad en lugares húmedos o mojados.
6. No permita que los niños toquen la unidad o utilicen el aparato.
7. No coloque el aparato sobre superficies inestables.

8. No use la unidad si la olla no es adecuada.
9. No deje que la olla se sobrecaliente.
10. No utilice utensilios de cocina como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas, latas o papel aluminio sobre la placa.
11. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para que el aire circule bien.
12. No coloque la unidad sobre alfombras o manteles, o sobre cualquier artículo que no sea resistente al calor.
13. No coloque una olla o sartén sin verificar que haya espacio suficiente entre la olla y la unidad.
14. Si la olla está agrietada, apague la unidad y llévela al centro de servicio inmediatamente.
15. No use la unidad sin la olla sobre la placa, ya que la parte superior seguirá caliente.
16. No utilice la unidad con objetos de metal, como radios, cámaras, artículos magnéticos, etc.

## **8. PASOS DE OPERACIÓN**

### **1. Interruptor On/Off**

- (1) Coloque el recipiente adecuado en el centro, luego conecte la cocina de infrarrojos, la luz indicadora se mostrará en rojo.
  - (2) Presione el botón On/Off, la pantalla mostrará "ON", luego presione la función deseada para comenzar a cocinar.
  - (3) Presione "+" o "-" para ajustar la potencia y el tiempo.
  - (4) En cualquier condición, si presiona "ON/OFF", la unidad regresará al estado de espera.
2. Para apagar, presione nuevamente el botón On/Off, espere unos 3 minutos hasta que la luz indicadora se apague.
  3. Para las funciones BBQ, FRY, HOT POT, son funciones manuales que pueden ajustar la potencia/temperatura y el tiempo. Para la función SOUP, es automática y no se puede ajustar la potencia/temperatura ni el tiempo.