



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: XI-SE1600

SECADOR DE CABELLO



CARACTERISTICAS:

- POTENCIA DE MOTOR 1600W
- BOQUILLA CONCENTRADORA DE AIRE
- 2 VELOCIDADES
- BI-VOLTAJE: 110/220V
- PLEGABLE
- FILTRO REMOVIBLE
- ARO PARA COLGAR
- PROTECCIÓN ANTI SOBRECALENTAMIENTO
- 110-220V – 50/60HZ

Lea todas las instrucciones antes de usar y consérvelas.

Medidas de seguridad importantes

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben observar siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincida con el voltaje local antes de conectarlo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
3. **ADVERTENCIA:** no utilice este aparato cerca del agua, bañeras, lavabos u otros recipientes.
4. Si utiliza el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad al agua supone un peligro, incluso cuando esté apagado.
5. Para mayor protección, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte a su instalador.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice el aparato en niños o personas con discapacidad o cerca de ellos. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
7. Nunca obstruya las rejillas de ventilación.
8. Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Desenchúfelo y déjelo enfriar durante unos minutos. Antes de volver a encenderlo, compruebe que las rejillas no estén obstruidas por pelusas, pelos, etc.
9. No dirija el flujo de aire hacia los ojos ni otras zonas sensibles.

10. No utilice el aparato con las manos mojadas, ni lo sumerja en agua, ni lo mantenga bajo el chorro de agua, ni lo deje mojar.
11. No utilice el secador de pelo para ningún otro fin que no sea secar y peinar el cabello.
12. No tire del cable con demasiada fuerza. No enrolle el cable alrededor del aparato. Revise el cable regularmente para detectar cualquier signo de daño. Los cables dañados pueden ser peligrosos.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
14. Apague siempre el aparato antes de dejarlo, incluso si es solo por un momento.
15. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
16. Limpie el aparato después de usarlo para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.

Secado

1. Conecte el aparato a la toma de corriente.
2. Encienda el aparato seleccionando la configuración deseada.

El flujo de aire y la temperatura se pueden ajustar:

- Después de secar el cabello, utilice el botón de aire frío para fijar el peinado con un flujo continuo de aire frío.
- Seque el cabello con movimientos de cepillado mientras mantiene el secador a cierta distancia del cabello.

Instrucciones de uso:

0 = aparato apagado

I = baja velocidad y calor bajo

II = alta velocidad y calor alto

* = aire frío

Accesorios de peinado

El concentrador permite dirigir el flujo de aire hacia el cabello que se está peinando.

Conecte el concentrador simplemente encajándolo en el aparato. Desconéctelo tirando de él.

Limpieza

1. El aparato se puede limpiar con un paño seco. Nunca enjuagues el aparato con agua.
2. Los accesorios se pueden limpiar con un paño húmedo o enjuagar bajo el grifo.

Retira los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrate de que estén secos antes de usarlos o guardarlos.

3. El filtro se puede quitar para limpiarlo.

Almacenamiento

Cuando no esté en uso, desenchúfelo.

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. Este secador de pelo cuenta con un gancho que permite colgarlo cómodamente para facilitar su acceso. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto provocará un desgaste prematuro y rotura. Si el cable de alimentación de este aparato se daña, debe reemplazarse devolviéndolo al vendedor donde lo compró o a una persona cualificada para evitar riesgos.

Eliminación correcta de este producto

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo compró. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente.