



MANUAL DE INSTRUCCIONES
SECADOR DE PELO XION
XI-SE2200DUAL

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el secador de pelo por primera vez. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE USO

La serie de secadores de pelo fabricados por nuestra empresa están hechos de materiales de alta calidad. Con la tecnología avanzada, nuestros productos tienen las características de controlado por la velocidad del viento, constante y fuerte energía eólica. La temperatura moderada, la vida duradera, de acuerdo con las normas nacionales

Tensión: 127/220V Frecuencia: 60 Hz Potencia: 2200W

1. Antes de utilizar el secador, compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se ajusta al del secador.
2. No cubra la entrada ni la salida de aire durante el uso, ya que podría sufrir quemaduras y daños mecánicos.
3. No utilice nunca la secadora cerca de tejidos, papel u otros materiales combustibles, ya que podría provocar incendios.
4. no deje que los niños toquen la secadora.
5. evite descargas excesivas en el aparato.
6. la señal en el interruptor: stop(0); small power(I); big power(II)
7. después del uso, cierre la llave y desenchufe el cable de la toma de corriente.
8. No lo guarde en lugares húmedos, como bañeras o duchas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
2. no utilice este aparato cerca del agua ni con las manos mojadas.



3. No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

4. cuando el secador de pelo se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado
5. para mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño, pida consejo a su instalador.
6. este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Importante: asegúrese siempre de que el secador de pelo esté desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Utilice un paño húmedo para la limpieza y séquelo con un paño seco para conservar el acabado original del secador de pelo.

Advertencia: no sumerja nunca el secador de pelo en agua y asegúrese siempre de que el enchufe se mantiene seco.

Después de un tiempo de uso, debe desmontar la entrada y limpiarla, método de funcionamiento: gire la entrada hacia la dirección opuesta a las agujas del reloj, después de limpiarla, gírela hacia la dirección de las agujas del reloj y fíjela en el secador de pelo. Limpie con frecuencia cualquier pelo o pelusa que se atasque en el filtro de entrada. si no se limpia puede provocar un sobrecalentamiento.

Ofrecemos un buen servicio y mantenemos la calidad y el cliente en primer lugar. Le damos la bienvenida.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN

ATENCIÓN:

La unidad puede ser sometida a cambios en sus especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso al usuario, con el fin de seguir mejorando y desarrollando su tecnología