

XION >



SANDWICHERA
GRILL Y WAFLEIRA

3 EN 1

ESPAÑOL

IMPORTANTE

1. Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar un peligro.
5. El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
6. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
7. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
8. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
9. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su casa.
10. Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.
11. Coloque el aparato de forma que:
 - el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o del fregadero
 - el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o del fregadero;
 - esté sobre una superficie plana con suficiente espacio libre a su alrededor.
12. Nunca ponga el cable de alimentación cerca o en contacto con la superficie caliente del aparato.
13. Precaliente siempre la placa de cocción antes de empezar a cocinar.
14. Desenchufe el aparato después de usarlo.
15. Evite tocar las partes metálicas ya que se calientan mucho.
16. No utilice nunca objetos afilados o abrasivos en contacto con la

ESP:

placa de cocción, ya que se dañaría la superficie antiadherente.

17. Limpie siempre el aparato después de su uso. Primero desenchufe el aparato y deje que se enfríe.

18. Nunca sumerja el aparato en agua. Evite que entre agua en el aparato

19. Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, sólo debe ser sustituido por su representante de servicio, ya que se necesitan herramientas y/o piezas especiales.

20. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

21. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

22. El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

1. Limpie las placas de cocción con un paño húmedo o una esponja.

2. Engrase ligeramente las placas de cocción con un poco de mantequilla o aceite de cocina.

3. Enchufe la sandwichera y caliente las placas hasta que se apague el piloto verde de "listo para cocinar". La sandwichera está lista para su uso

Nota: al utilizar esta sandwichera por primera vez, puede aparecer una fina neblina de humo. Esto es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos.

Cómo hacer un sándwich tostado

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente. El piloto rojo y el piloto verde se encenderán para indicar que la sandwichera se está calentando.

2. Prepare el pan y el relleno para su sándwich mientras la sandwichera se precalienta.

3. Espere hasta que el piloto verde de encendido se apague. La sandwichera está entonces a la temperatura correcta para su uso.

4. Para obtener un resultado dorado uniforme, puede untar ligeramente con mantequilla el lado del pan en contacto con la placa.

5. Coloque las rebanadas de pan con el lado enmantecado en la placa de cocción inferior, coloque su relleno y cubra con la

ESP:

segunda rebanada de pan con el lado enmantecado hacia arriba. Si lo desea, puede tostar sólo un sándwich. Para un resultado óptimo, los rellenos deben colocarse bien dentro de las rebanadas de sándwich.

6. Baje la placa de cocción superior con cuidado sobre el pan hasta que la sandwichera quede bien sujeta.

7. Abra la sandwichera después de 3-5 minutos y compruebe si el sándwich tostado está suficientemente "dorado". El tiempo de cocción necesario para obtener sándwiches dorados y crujientes depende del tipo de pan, del relleno y de su gusto personal.

8. Utilice un utensilio no metálico (por ejemplo, una espátula de madera) para retirar la sandwichera tostada. No utilice utensilios de cocina afilados o abrasivos.

9. Desenchufe la sandwichera de la toma de corriente después de su uso.

Nota: Durante la cocción, el piloto verde de listo para cocinar se enciende y apaga para mantener el aparato a la temperatura correcta.

DESPUÉS DEL USO, CÓMO LIMPIARLA:

1. No utilice nunca productos y materiales de limpieza agresivos o abrasivos, ya que danan el revestimiento antiadherente de las placas.

2. Desenchufe el aparato.

3. Deje que el aparato se enfrie correctamente en posición abierta.

4. Retire primero el exceso de aceite de las placas con un trozo de papel de cocina antes de limpiarlas.

5. Utilice una espátula de madera o de plástico para eliminar los restos de alimentos pegados (por ejemplo, queso solidificado) de las placas de cocción.

6. No utilice utensilios metálicos, afilados o abrasivos.

7. Limpie las placas de cocción con un paño suave y húmedo o una esponja.

8. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

No sumerja nunca el aparato en el agua.

El aparato puede almacenarse en posición vertical.

ESP:

ELIMINACIÓN CORRECTA



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse como residuo urbano.

Debe llevarse a un centro de recogida diferenciada de residuos de la administración local o a un distribuidor que preste este servicio.

La eliminación por separado de un electrodoméstico evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada y permite recuperar los materiales que lo componen para obtener un importante ahorro de energía y recursos. Como recordatorio de la necesidad de desechar los electrodomésticos por separado, el producto está marcado con un cubo de basura con ruedas tachado.