



PARLANTE BLUETOOTH PARA EXTERIORES P50

Manual de Usuario

Modelo: XI-XT41



FUNCIONES

Modo Bluetooth: El parlante ingresará primero al Modo Bluetooth. Active el Bluetooth en su dispositivo para emparejarlo con el parlante. Durante el emparejamiento, busque el nombre del dispositivo "**XION-XI-XT41**" para conectarse. Luego se reconectará automáticamente si está dentro del rango.

- **Interruptor de encendido:** Enciende/Apaga el parlante.
- **Reproducir/Pausar:** Presione brevemente el botón "▶ / ⏸" para reproducir o pausar la música.
- **Vol-/Canción anterior:** Mantenga presionado el botón "⏮" para ir a la canción anterior. Presione brevemente el botón "⏮" para bajar el volumen.
- **Vol+/Canción siguiente:** Mantenga presionado el botón "⏭" para ir a la siguiente canción. Presione brevemente el botón "⏭" para subir el volumen.

Modo Manos Libres:

En Modo Bluetooth, cuando entra una llamada:

- Presione brevemente el botón "☎" para contestar o colgar.
- Mantenga presionado el botón "☎" para rechazar la llamada.
- Haga doble clic en el botón "☎" para volver a marcar el último número.

-
- **Tarjeta TF:** La música se reproducirá automáticamente al insertar una tarjeta TF.
 - **USB:** La música se reproducirá automáticamente al insertar una unidad USB con canciones.
-

Funciones FM:

- Presione brevemente el botón "**M**" para cambiar al modo FM.
 - Mantenga presionado el botón "▶ / ⏸" para buscar emisoras automáticamente.
 - Al finalizar, el parlante memorizará automáticamente las frecuencias encontradas.
 - Use los botones "+" o "-" para seleccionar emisoras.
(Nota: esta función requiere conectar un cable de carga para mejorar la señal. Las áreas abiertas captan más emisoras).
-

Luz LED RGB:

- Mantenga presionado el botón "*" para encender o apagar la luz LED.
 - Presione brevemente el botón "*" para cambiar el modo de iluminación (6 efectos de luz).
-

Función TWS:

- Mantenga presionado el botón correspondiente en modo Bluetooth para emparejar dos parlantes.
- Cuando escuche un sonido, significa que se conectaron exitosamente.

- La próxima vez se enlazarán automáticamente al encenderlos.
(Nota: esta función requiere 2 parlantes).
-

Nota:

Si no puede conectar dispositivos transmisores BT, elimine los nombres de otros dispositivos receptores BT en la lista. Luego reactive, vuelva a buscar y empareje.

Solución de Problemas:

1. Las llamadas pueden interferir con electromagnetismo de alta frecuencia. Evite usar el producto en ese entorno.
 2. Bluetooth es un protocolo de transmisión bidireccional; la distancia depende del reproductor. Se recomiendan reproductores compatibles.
 3. Algunos reproductores no cambian automáticamente entre canciones; puede haber ruido "pop" entre cada dos canciones.
 4. El rendimiento del sonido puede verse afectado si el dispositivo BT transmisor tiene poca señal o batería baja.
-

Parámetros:

- **Material:** Cuerpo ABS + Tela
- **Potencia de salida:** 10W × 2 + 2 × Radiadores pasivos
- **Entrada de alimentación:** DC5V 1A
- **Batería Li-ion:** 3600mAh
- **Respuesta de frecuencia:** 100Hz – 20KHz
- **Dimensiones:** 292 × 138 × 182 mm

- **Tiempo de reproducción:** 2 horas al 100% de volumen
 - **Funciones:** Bluetooth / Radio FM / Tarjeta TF / Manos libres / RGB / Función TWS
 - **Versión de Bluetooth:** 5.4
-

Precauciones:

1. Utilice el producto en un entorno de temperatura normal.
2. No lo use en ambientes húmedos.
3. Evite daños por caídas.
4. No desarme ni repare el parlante por su cuenta.
5. Contiene batería interna. No arroje el parlante al fuego.