

XION >



XI-MASTERCURL



INTRODUCCIÓN

Difusor secador para pelo rizado, un difusor de aire totalmente eficiente, fácil de usar y muy potente. Adaptamos la tecnología y los materiales más avanzados para el cuidado del cabello rizado.

CARACTERÍSTICAS

- **Más ligero y ergonómico:** El secado del pelo rizado debe realizarse de manera constante y con bastante mimo, por lo que hemos reducido el peso del dispositivo, además de hacer una zona de agarre totalmente ergonómica, mejorando la experiencia de uso.
- **Iones negativos potenciados:** Nuestros ingenieros han desarrollado un nuevo sistema de iones negativos potenciados, para combatir por completo el efecto de pelo encrespado.
- **Más potencia:** XION ha aumentado la potencia hasta los 900W, para alcanzar la temperatura deseada mucho más rápido y producir el mejor calor del mercado para cabellos rizados.
- **Difusor más amplio:** Un difusor mucho más amplio para abarcar la cantidad de pelo perfecta y facilitar la circulación del flujo del aire. El difusor de XION garantiza la mejor distribución del aire circulante para evitar romper los rizos.

- **Cable de 2,5 metros:** Que la longitud del cable no sea un impedimento para cuidar tus rizos, en la estancia del hogar que desees.
- **Secado más eficiente:** Hemos desarrollado el sistema Curl Booster para el difusor, el cual utiliza una malla con 539 microperforaciones y 12 difusores, para una salida y circulación del aire mucho más eficiente.
- **Cepillos incluidos:** Complementamos nuestro novedoso difusor, con tres cepillos dedicados para el método curly. Reducen tirones, con púas anchas y separadas, para que tus rizos no pierdan definición.
- **Mejores resultados en menor tiempo:** Tres temperaturas distintas, para que adaptes tu rutina de secado, a las necesidades específicas de tu cabello en cada momento.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto **XI-MASTERCURL**

Fuente de alimentación : AC220V 50-60Hz

Consumo de energía : 900W

Tamaño : 146 x 146 X 200mm

Peso : 482g (solo el cuerpo)

Longitud del cable : 2,5 metros

INSTRUCCIONES DE USO

Hemos desarrollado un producto intuitivo y fácil de utilizar, para poder usar con unos sencillos pasos e instrucciones generales:

1. Desembalaje y comprobación: Abra la caja y asegúrese de que el producto esté intacto y completo con accesorios.
2. Enchufe a la fuente de alimentación.
3. Uso: de acuerdo a sus necesidades, seleccione la función correspondiente para iniciar el secado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Esta sección describe las precauciones que se deben tomar para evitar daños en los usuarios y daños en el hogar. Asegúrese de leer estas indicaciones antes de usar.



- » Asegúrese de verificar si existen daños antes de usar.
- » Si huele a quemado, desconéctelo y deje de usarlo.
- » Para evitar el riesgo de quemaduras, mantenga el producto fuera del alcance de los niños, especialmente de los bebés durante su uso.
- » No permita que los niños jueguen con el producto.
- » No abandone el área mientras el secador este conectado a la corriente eléctrica.
- » No almacene ni mantenga cerca de textiles u otros materiales fácilmente inflamables.
- » No utilizar con mascotas.
- » Las personas que requieran asistencia (incluidos los niños) no deben usar el dispositivo solas a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique que lo hagan.
- » Extremar las precauciones a la hora de manejar el enchufe del dispositivo para evitar cualquier accidente.
- » No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.
- » Asegurese de que el enchufe se encuentra perfectamente insertado en la toma de corriente.
- » Limpie periódicamente el enchufe para que se encuentre libre de polvo y suciedad.
- » No conecte un gran número de dispositivos en la misma toma de corriente.
- » No desenchufe directamente el aparato, si se encuentra encendido.

MANEJO DEL DISPOSITIVO

- » No bloquee los puertos de entrada o salida ni permita la entrada de objetos extraños.
- » No utilice el producto si se ha dañado por caídas o golpes.
- » No derrame ningún líquido sobre la unidad ni la lave con agua.
- » Para limpiar utilice un paño levemente húmedo.
- » No lo use cerca de materiales inflamables.
- » No use productos inflamables para eliminar las manchas.
- » Cuando el aparato se utilice en un baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.

ADVERTENCIA No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



No utilice, ni almacene el producto cerca de lugares con agua.



A la hora de desechar su aparato, llévelo a un punto de recogida autorizado, para el reciclado de aparatos eléctricos.

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Este dispositivo ha sido evaluado, de conformidad a las normativas europeas aplicables (LSV, EMC y ROHS), habiendo sido certificado y marcado con CE. La declaración de conformidad se encuentra a disposición de nuestros clientes, debiendo ser solicitada en info

