



SISTEMA DE AUDIO

Party Speaker User Manual



Modelo: XI-SD650



MADE BY XION

CARACTERISTICAS:

- **TWS: PERMITE CONECTAR CON OTRO PARLANTE**
- **USB/TF/AUX (3.5mm)**
- **RADIO FM.**
- **ECUALIZACION DIGITAL.**
- **PARLANTE: 6,5" X 2.**
- **ENTRADA DE MICROFONO.**
- **DISCO LED LIGHT**
- **BATERÍA 3.7V/1500mAh Lithium-ion**
- **MEDIDAS: 205 X 205 X 500mm.**
- **220V – 50/60Hzf**



CONTROLES

- 1. Botón de modo/Interruptor LED**
- 2. Botón de ajuste de volumen**
- 3. Botón de pista anterior/ Rebobinar**
- 4. Botón Play/Pause/TWS**
- 5. Botón de pista siguiente/ Avance rápido**
- 6. Ajuste del efecto eco**
- 7. Puerto de micrófono**
- 8. Entrada AUX**
- 9. Entrada USB**
- 10. Entrada de tarjeta Micro SD**
- 11. LED de estado de carga**
- 12. Puerto de carga Tipo C**
- 13. Encendido/apagado**

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

- 1. Cargue el altavoz**

Para cargar la batería integrada del altavoz, conecte el adaptador de corriente (no suministrado) al puerto de carga. Por favor, asegúrese de que utiliza un adaptador DC 5V adecuado, de lo contrario la batería se sobrecalentará y se dañará. El LED de estado de carga de la batería se mantendrá en rojo durante la

carga, y se apagará cuando esté completamente cargada.

2. Función Bluetooth

– Encienda el producto y pulse brevemente el botón **MODE** para acceder al modo BT.

– Ponga su dispositivo móvil (teléfonos móviles, ordenadores, etc.) en modo de emparejamiento BT, busque dispositivos BT y seleccione el nombre del elemento (XION-XI-SD650) cuando aparezca.

– Una vez que el dispositivo se haya emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente en unos 10 segundos al último dispositivo conectado la próxima vez que lo utilice. (Nota: El producto sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth a la vez).

3. Función TWS (conexión inalámbrica TWS)

Encienda los dos altavoces y acceda al modo Bluetooth.

Apague la función Bluetooth de su teléfono u otro dispositivo Bluetooth. Mantenga pulsado el botón **Reproducir / Pausa** de cualquiera de los altavoces. A continuación, se oirá una indicación de voz que indica que los dos altavoces se han conectado mediante Bluetooth.

Active la función Bluetooth en el teléfono móvil, busque «XION-XI-SD650» y conéctese.

Se escuchará un mensaje de voz que indica que el móvil se ha conectado a los altavoces. Ya puedes disfrutar de la música de los dos altavoces.

4. Modo USB

1. Inserta un dispositivo USB en el puerto USB del altavoz. El modo USB se iniciará automáticamente.
2. O corta

6. Modo tarjeta Micro SD

1. Inserte una tarjeta Micro SD, el modo de tarjeta Micro SD se iniciará automáticamente.
2. O pulse brevemente MODE para cambiar al modo de tarjeta Micro SD
3. 6. Pulse brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música.

7. Modo FM

1. Pulse brevemente MODE para cambiar al modo FM ("FM" en la pantalla).
2. 2. Mantenga pulsado el botón PLAY / PAUSE para buscar canales automáticamente, y vuelva a pulsar brevemente el botón PLAY / PAUSE para detener la búsqueda.
3. 3. Pulse el botón ANTERIOR/SIGUIENTE para seleccionar los canales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Batería: 3.7V, 1500mAh

Potencia de salida: 5 W

Dimensiones (An x Pr x Al): 205*205*500mm

Carga: DC 5V 1A

Accesorios: Cable de carga tipo C, manual de usuario