



Guía para el Usuario - MODELO: XI-XT101

Operación y funciones del producto:



1. (I)
Encendido/Apagado del parlante.
2. (M)
Presión prolongada: cambia entre BT (Bluetooth), USB, TF, AUX y FM.
Presión corta: cambia el parpadeo de la luz.
3. (-)
Presión corta: en modo BT y USB, reproduce la canción anterior; en modo TF, reproduce la canción anterior; en modo FM, cambia a la estación anterior.
Presión prolongada: disminuye el volumen.
4. (∞)
Presionar dos veces para establecer una conexión TWS entre dos dispositivos idénticos.
5. (+)
Presión corta: en modo BT y USB, reproduce la siguiente canción; en modo FM, cambia a la siguiente estación.
Presión prolongada: aumenta el volumen.
6. (▶)
Toque para reproducir/pausar la música.
En modo FM, presión prolongada para buscar estaciones automáticamente.
En modo de emparejamiento:
 - Presión corta del botón P/P en el parlante secundario para desconectarlo del principal.
 - Presión prolongada del botón P/P en el parlante principal para desconectar el secundario del teléfono.
7. (DC 5V)
Conecte el cable DC 5V para cargar la batería interna.
8. (AUX)
Acceso al dispositivo de audio.
9. (MPP)
Fuente de alimentación móvil, cargador portátil.
10. (TF)
Soporte para tarjeta TF: se pueden reproducir archivos MP3 desde la tarjeta TF.
11. (USB)
Soporte para interfaz USB: se pueden reproducir archivos MP3 desde una memoria USB.

(Conexión Bluetooth)

- Encienda el producto o presione el botón MODE para ingresar al modo BT.
- Abra un dispositivo móvil (teléfonos, computadoras, etc.) en modo BT, busque dispositivos Bluetooth. Cuando aparezca el nombre de emparejamiento (el nombre será el modelo del producto), selecciónelo.
- Una vez emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente en 10 segundos en usos posteriores.
(Cada parlante solo puede conectarse a un dispositivo BT a la vez).

⚠ Atención: Este producto no admite la carga mientras está en uso. Cuando la batería está demasiado baja, por favor apague el dispositivo y cárguelo a tiempo. Una vez que el indicador de carga se apague, podrá encenderlo nuevamente y continuar usándolo.