



PARLANTE BLUETOOTH PARA EXTERIORES
Manual de Usuario
Modelo: XI-XT35



FUNCIONES

Modo Bluetooth: El parlante entrará primero en Modo Bluetooth. Active el Bluetooth en su dispositivo para emparejar con el parlante. Durante el emparejamiento, busque el nombre del dispositivo "XION-XI-XT35" para conectar. Luego, se reconectará automáticamente en el futuro si se encuentra dentro del alcance.

1. **Interruptor de encendido:** Enciende/apaga el parlante.
2. **Reproducir/Pausar:** Presione brevemente el botón "▶/⏸" para reproducir o detener la música.
3. **Vol+/Canción siguiente:** Presione brevemente "+" para la siguiente canción. Mantenga presionado "+" para subir el volumen.
4. **Vol-/Canción anterior:** Presione brevemente "—" para la canción anterior. Mantenga presionado "—" para bajar el volumen.
5. **Modo manos libres:** Presione el botón "☎" para contestar/colgar llamadas en Modo Bluetooth. Mantenga presionado el botón "☎" para rechazar la llamada. Haga doble clic en el botón "☎" para volver a marcar el último número.
6. **Tarjeta TF:** La música se reproducirá automáticamente cuando se inserte una tarjeta TF.
7. **USB:** La música se reproducirá automáticamente cuando se inserte una unidad USB con canciones.

8. **Funciones FM:** Presione brevemente el botón "**M**" para cambiar al modo FM. Mantenga presionado el botón " / " para buscar emisoras automáticamente. Una vez finalizada la búsqueda, el parlante memorizará automáticamente las frecuencias encontradas. Puede presionar los botones "+" o "-" para seleccionar emisoras. *(Nota: esta función requiere conectar un cable de carga para mejorar la señal de radio. En áreas abiertas se reciben más emisoras.)*
9. **Luz RGB Led:** Mantenga presionado "*****" para encender/apagar la luz LED. Presione brevemente el botón "*****" para cambiar el modo de luz RGB.
10. **Funciones TWS:** Mantenga presionado el botón "**∞**" en modo Bluetooth para emparejar dos parlantes. Cuando escuche un sonido, significa que se conectaron correctamente. La próxima vez, se enlazarán automáticamente al encenderlos. *(Nota: esta función requiere 2 parlantes.)*

Nota:

Cuando los dispositivos de transmisión Bluetooth no pueden conectarse, elimine los nombres de los demás dispositivos receptores BT en la lista. Vuelva a activar, buscar y emparejar.

Solución de Problemas:

1. Las llamadas telefónicas pueden verse afectadas por interferencias electromagnéticas de alta frecuencia. Evite usar este producto en entornos con alta frecuencia.
2. Bluetooth es un protocolo de transmisión bidireccional; la distancia de transmisión depende del reproductor de audio. Se recomiendan reproductores BT compatibles.

3. Algunos reproductores no tienen función de reproducción automática. En ese caso, puede haber un ruido tipo "pop" entre canciones.
4. El rendimiento del sonido también puede verse afectado si los dispositivos BT transmisores se encuentran en un entorno con mala señal o con poca batería.

Parámetros:

- **Material:** Cuerpo ABS + Tela
 - **Potencia de salida:** 8W2 + 2Radiador pasivo
 - **Entrada de alimentación:** DC5V 1A
 - **Batería Li-ion:** 2400mAh
 - **Respuesta de frecuencia:** 100Hz – 20KHz
 - **Dimensiones:** 285 × 118 × 172 mm
 - **Tiempo de reproducción:** 1,5 horas al 100% de volumen
 - **Funciones:** Bluetooth / Radio FM / Tarjeta TF / Manos libres / RGB / Función TWS
 - **Versión Bluetooth:** 5.4
-

Precauciones:

1. Utilice este producto bajo condiciones normales de temperatura.
2. No lo utilice en ambientes húmedos.
3. Evite daños por caídas.
4. No desmonte ni repare el parlante usted mismo.
5. Batería incorporada: no arroje el parlante al fuego.