

MAXWHEEL



MANUAL DE INSTRUCCIONES D2PRO

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Al igual que cualquier pieza mecánica, el patinete sufre desgaste y estrés. Los materiales y componentes pueden responder de forma diferente al desgaste o la fatiga. Si un elemento supera su vida útil de diseño, podría fallar repentinamente, representando un riesgo de lesión. Reemplace cualquier componente que muestre signos como grietas, raspaduras o cambios de color en zonas de alto estrés. Evite conducir de forma agresiva.

⚠ ADVERTENCIA

Se debe tener mucho cuidado con el patinete al plegarlo o desplegarlo. **NO CONDUZCA SU PATINETE SIN QUE TODOS LOS BLOQUEOS DE SEGURIDAD ESTÉN ACTIVADOS.**

⚠ ADVERTENCIA

La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y otros elementos puede dañar los materiales de la carcasa. Guárdelo en interiores cuando no esté en uso.

⚠ PRECAUCIÓN En este manual, el signo PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas si no se evita.

⚠ ADVERTENCIA En este manual, el signo ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que puede causar muerte o lesiones graves si no se evita.

ADVERTENCIA

Gracias por adquirir el patinete eléctrico. Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo y guarde este manual para uso y referencia futuros. Este manual aplica al patinete D2PRO

- Para evitar peligros causados por colisiones, caídas y pérdida de control, aprenda a conducir de forma segura.
- Puede aprender habilidades de conducción leyendo el manual del producto y viendo videos.
- Este manual incluye instrucciones de operación y precauciones. Los usuarios deben leerlo cuidadosamente y seguir las instrucciones.
- Todos los usuarios son responsables de cualquier consecuencia causada por violar los contenidos de advertencia o las operaciones indicadas. Gyrocopters no puede ser considerado responsable.

ATENCIÓN

- Use únicamente el cargador suministrado con este patinete.
- El rango de temperatura de operación del cargador es de -20 – 60 °C)
- El rango de temperatura de operación del patinete es de 0 – 45 °C
- No conduzca sobre superficies heladas o resbaladizas.
- Lea el manual de usuario y las etiquetas de advertencia antes de conducir.
- Almacene el patinete en un entorno seco y ventilado.
- Al transportar el patinete, evite golpes o impactos violentos.

ADVERTENCIA DE BAJA TEMPERATURA

Las bajas temperaturas afectarán la lubricación de las piezas móviles internas del patinete, aumentando la resistencia interna. Al mismo tiempo, en bajas temperaturas, la capacidad de descarga y la capacidad de la batería disminuirán significativamente.

Tenga precaución al conducir el patinete en temperaturas frías (por debajo de 40 °F / 4 °C).

Hacerlo puede aumentar el riesgo de fallas mecánicas del patinete, lo que puede provocar daños al dispositivo, daños a la propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y cualquier otro líquido.
2. No opere el dispositivo si ha sido expuesto a agua, humedad o cualquier otro líquido, para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones personales y daños al dispositivo.
3. No use el dispositivo si ha caído o ha sido dañado de alguna manera.
4. Las reparaciones del equipo eléctrico deben ser realizadas únicamente por el fabricante. Una reparación inadecuada anula la garantía y puede poner al usuario en serio riesgo.
5. No perforo ni dañe la superficie exterior del producto de ninguna manera.
6. Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, etc.
7. No use este dispositivo para ningún otro propósito que no sea su uso previsto. Hacerlo puede dañar el dispositivo o provocar daños a la propiedad, lesiones o muerte.
8. Este producto no es un juguete. Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
9. No exponga las baterías, el paquete de baterías o las baterías instaladas a calor excesivo, como luz solar directa o llama abierta.
10. No permita que manos, pies, cabello, partes del cuerpo, ropa o artículos similares entren en contacto con piezas móviles, ruedas o tren de transmisión mientras el patinete esté en funcionamiento.
11. No opere ni permita que otros operen el patinete hasta que el usuario comprenda todas las instrucciones, advertencias y características de seguridad descritas en este manual.
12. Consulte con su médico si tiene alguna condición médica que pueda afectar su capacidad de usar el patinete.
13. No se recomienda a personas con afecciones de cabeza, espalda o cuello, o con cirugías previas en esas áreas del cuerpo, usar este patinete.
14. No opere si está embarazada, tiene problemas cardíacos, o ambos.
15. Las personas con cualquier condición mental o física que pueda hacerlas susceptibles a lesiones o que deteriore sus capacidades físicas o mentales para reconocer, comprender y llevar a cabo todas las instrucciones de seguridad, no deben usar el patinete.

INTRODUCCIÓN

Este manual está diseñado para brindarle la información que necesita para la operación segura y el mantenimiento de su nuevo patinete. Por favor, léalo detenidamente antes de conducir su patinete.

ADVERTENCIA

Asegúrese de leer este manual completo antes de conducir su patinete. No hacerlo, o no seguir sus pautas, podría provocar lesiones graves o la muerte.

El patinete es un transporte personal. Nuestra tecnología y procesos de producción se desarrollan con pruebas estrictas para cada patinete. Operar el patinete sin seguir el contenido de este manual puede provocar daños al patinete o lesiones corporales.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Patinete eléctrico plegable
- Cable de carga
- Cargador
- Manual de usuario
- 4 tornillos

NOTA

El número de serie del patinete está estampado en el lado del soporte de la plataforma. Registre el número de serie en el área designada de la sección "GARANTÍA" de este manual en caso de que su patinete sea perdido o robado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Use el sentido común como primera regla para conducir de forma segura.
- Verifique las leyes locales para conducir dispositivos eléctricos en vías públicas.
- El patinete no es responsable de las infracciones resultantes de no cumplir con las leyes locales.
- Por seguridad, use siempre un casco que cumpla con los estándares CPSC o CE para prevenir lesiones graves o la muerte en accidentes.
- Siga las leyes de tránsito locales, incluyendo señales, señales viales y cruces peatonales.
- Conduzca en la dirección del tráfico.
- Sea defensivo y anticipe situaciones inesperadas.
- Ceda el paso a los peatones y mantenga una distancia segura.
- Alerta a los peatones antes de adelantarlos por detrás.
- Reduzca la velocidad en intersecciones, verificando a izquierda y derecha antes de cruzar.
- Si conduce su patinete en condiciones de baja visibilidad, asegúrese de que la luz LED esté encendida y de usar ropa brillante y reflectante.

ADVERTENCIA

Por seguridad, los adultos deben supervisar. Evite carreteras, vehículos motorizados, pendientes pronunciadas, escaleras y cuerpos de agua. Asegúrese de que el conductor siempre use zapatos y de que solo una persona conduzca a la vez.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Priorice la seguridad cuando conduzca. A continuación, una lista de verificación útil para los conductores.

- Conduzca dentro de su nivel de habilidad y practique todas las funciones de su patinete.
- Evite la velocidad excesiva para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.
- No conduzca con mascotas.
- Asegúrese de que el patinete esté en terreno nivelado antes de usarlo.
- Evite abrir o modificar el patinete para mantener la garantía y prevenir accidentes.
- Opere de forma responsable para evitar peligros a personas o propiedad.
- Mantenga los pies sobre el patinete en todo momento para evitar accidentes.
- Mantenga una distancia segura al conducir con amigos para prevenir colisiones.
- Evite operar bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Use su juicio para evitar situaciones peligrosas.
- Evite el uso fuera de carretera o tipo skateboard, ya que puede anular la garantía y causar lesiones.
- Evite el abuso físico, incluyendo dejar caer el patinete, para prevenir daños y anular la garantía.
- Evite operar en o cerca de terrenos y condiciones peligrosas.
- Use el patinete solo en superficies planas y pavimentadas.
- No conduzca en mal tiempo o condiciones extremas.
- Doble las rodillas en superficies irregulares para equilibrio y absorción de impactos.
- Cargue el patinete sobre obstáculos y terrenos inciertos.
- Preste atención al entorno y a las condiciones de la carretera.
- Evite áreas concurridas y tenga precaución en interiores.
- No opere mientras esté distraído o cerca de vehículos motorizados.
- No conduzca donde no esté permitido, cerca de vehículos motorizados o en vías públicas.
- Evite pendientes pronunciadas, cargar objetos o tener múltiples conductores.
- Las personas con problemas de equilibrio, mujeres embarazadas, niños pequeños y personas mayores no deben operar el patinete.
- No salte sobre o desde el patinete.
- Permita distancias de frenado más largas a mayores velocidades.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

- Evite acrobacias o trucos con su patinete.
- No conduzca en zonas oscuras o con poca iluminación.
- Manténgase alejado de baches, grietas y superficies irregulares.
- No use el patinete fuera de carretera.
- Evite giros bruscos, especialmente a alta velocidad.
- Respete los límites de peso.
- Evite lugares inseguros, incluyendo aquellos con materiales inflamables.
- Manténgase alejado de piscinas y cuerpos de agua.
- Evite conducir en condiciones de baja visibilidad. Si es necesario, use la luz LED y use ropa reflectante.

ADVERTENCIA

Priorice la seguridad para prevenir accidentes siguiendo la lista de verificación del conductor anterior.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No exponga el dispositivo a líquidos, humedad o humedad para evitar daños a los circuitos internos del producto.
- No use solventes de limpieza abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto acortará la vida útil del dispositivo electrónico, destruirá la batería y/o distorsionará ciertas piezas de plástico.
- No deseche el dispositivo en el fuego, ya que puede explotar o combustionarse.
- No exponga el dispositivo al contacto con objetos afilados, ya que esto causará raspaduras y daños.
- No deje caer el dispositivo desde lugares altos, ya que hacerlo puede dañar los circuitos internos.
- No intente desmontar el dispositivo.
- Use únicamente el cargador proporcionado por el patinete.
- No se pare sobre el guardabarros ni levante el patinete eléctrico por el guardabarros. Esto puede causar roturas.

⚠ ADVERTENCIA

Evite usar agua u otros líquidos para limpiar. Si entra agua u otros líquidos al patinete, causará daños permanentes a los componentes internos.

⚠ ADVERTENCIA

Los usuarios que desmonten el patinete sin permiso anularán la garantía.

CUIDADO / MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Tipo de batería: Litio-ion recargable

Tiempo de carga: 7 horas

Voltaje de batería: 48V

Capacidad de batería: 10.4Ah

Temperatura de trabajo: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)

Temperatura de carga: 0°C – 45°C (32°F – 113°F)

Temperatura de almacenamiento: -20°C – 40°C (-4°F – 104°F)

Humedad de almacenamiento: 5% – 95%

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

La batería de litio-ion está integrada en el dispositivo. No desmonte el dispositivo para retirar la batería ni intente separarla del dispositivo. Asegúrese de cargar el patinete al menos una vez al mes o es posible que la batería no se recupere.

- Use el cable de 1 pin proporcionado para cargar o verificar las condiciones de carga.
- Si la batería se descarga o emite sustancias, no cargue el dispositivo; aléjese inmediatamente para evitar el riesgo de incendio o explosión.
- Evite conectar el dispositivo o la batería directamente a un enchufe de alimentación o al encendedor de cigarrillos de un automóvil.
- Mantenga el dispositivo y las baterías alejados del fuego y la luz solar directa para evitar sobrecalentamiento, roturas o ignición.
- Deje de cargar si la batería no se recarga dentro del tiempo especificado para evitar sobrecalentamiento, ruptura o ignición.
- No intente modificar, cambiar o reemplazar la batería.
- Evite usar el dispositivo si la batería emite olor, se sobrecalienta o tiene fugas.
- No toque los materiales derramados ni inhale los vapores emitidos.
- Mantenga la batería alejada de niños y animales; contiene sustancias peligrosas. No abra ni inserte nada en la batería.
- Las baterías de litio-ion son peligrosas; cumpla con las leyes locales, estatales y federales para el reciclaje, manejo y eliminación.

ADVERTENCIA

No seguir las precauciones de seguridad anteriores puede resultar en lesiones graves o la muerte.

ESPECIFICACIONES


Nombre del modelo	Patinete Eléctrico D2PRO
Peso neto	55 lbs (29 kg)
Peso máximo soportado	264.5 lbs (120 kg)
Niveles de velocidad	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h, 45 km/h (velocidad desbloqueada)
Tipo de batería	Litio-ion
Voltaje de batería	48 V
Capacidad de batería	10.4Ah
Tipo de alimentación	CA 100-240V, 50/60Hz
Tamaño plegado	49.2 x 25.4 x 22.6 pulgadas (125 x 64.5 x 57.5 cm)
Tamaño abierto	49.2 x 25.4 x 49.8 pulgadas (125 x 64.5 x 126.5 cm)
Tipo de neumático	Neumáticos de vacío
Tamaño de neumático	10" Delantera y trasera
Tipo de freno	Freno de disco mecánico delantero y trasero

10. LISTA DE PIEZAS

- A: Chasis del patinete**
- B: Conjunto del manillar**
- C: Cargador y cable**
- D: Llave Allen y tornillos**


PARTS LIST

- A:** Scooter Frame
- B:** Handle Bar Assembly
- C:** Charger & Cable
- D:** Allen Wrench & Bolts



DIAGRAMA


DIAGRAM



1. Gancho 2. Acelerador 3. Manillar 4. Pantalla LED 5. Interruptor multifunción 6. Palanca de freno 7. Cable de freno 8. Arnés de línea principal 9. Cerradura 10. Tubo 11. Cerradura del conector 12. Asa del conector 13. Luz delantera 14. Horquilla delantera 15. Suspensión delantera 16. Guardabarros delantero 17. Freno de disco delantero 18. Rueda delantera 19. Almohadilla de freno de disco delantero 20. Brazo de la horquilla delantera 21. Pata de cabra 22. Luz lateral delantera 23. Puerto del cargador 24. Luz lateral trasera 25. Brazo de la horquilla trasera 26. Almohadilla de freno de disco trasero 27. Freno de disco trasero 28. Motor trasero 29. Guardabarros trasero 30. Suspensión trasera 31. Luz trasera 32. Sujeción del pie 33. Almohadilla del pie 34. Chasis

DIAGRAMA

DIAGRAM



LED DISPLAY



SPEED

Displays the current speed in level. Ensure it is powered on, and press the speed button <S> to switch modes:

1. Walk -Speed 6 km/h
2. Comfort(ECO) -Speed 10 km/h
3. Sport -Speed 15 km/h
4. Race -Speed 25 km/h

SWITCH FROM KMH / MPH

Press the setting button <M> 1 time to switch from KMH to MPH

HEADLIGHT

Press the light button 1 time to turn on / off the headlight.

CRUISE CONTROL

Hold the throttle at a constant speed above 3mph for 5 seconds to activate cruise control.

NOTE

Back light blinks for safety on walking mode.

PANTALLA LED

VELOCIDAD: Muestra la velocidad actual por nivel. Asegúrese de que esté encendido y presione el botón de velocidad <S> para cambiar de modo:

- Caminar – Velocidad 6 km/h
- Confort (ECO) – Velocidad 10 km/h
- Deporte – Velocidad 15 km/h
- Carrera – Velocidad 25 km/h

CAMBIAR DE KM/H A MPH: Presione el botón de configuración <M> 1 vez para cambiar de KM/H a MPH.

LUZ DELANTERA: Presione el botón de luz 1 vez para encender/apagar la luz delantera.

CONTROL DE CRUCERO: Mantenga el acelerador a una velocidad constante por encima de 3 mph durante 5 segundos para activar el control de cruceo.

NOTA: La luz trasera parpadea por seguridad en el modo de caminar.

12

CARGA

CARGA DEL DISPOSITIVO

- Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco.
- Asegúrese de que no haya polvo, residuos o suciedad dentro del puerto.
- Conecte el cargador a un tomacorriente de pared con toma a tierra.
- Conecte el cable con la fuente de alimentación (100V – 240V; 50/60 Hz).
- Alinee y conecte el cable de carga de 1 pin al puerto de carga del patinete.
- **NO FUERCE NI DOBLE EL CABLE DE CARGA, YA QUE PUEDE CAUSAR QUE LOS PINES SE DOBLEN O ROMPAN.**
- El indicador luminoso del cargador debería cambiar a ROJO, indicando que su dispositivo se está cargando.
- Cuando el indicador ROJO del cargador cambie a VERDE, el dispositivo está completamente cargado.
- Después de cargar completamente el patinete, desconecte el cargador del dispositivo y del tomacorriente.

⚠ PRECAUCIÓN

Solo use el cable de carga y el cargador incluidos para cargar su patinete. Usar cualquier otro cargador no autorizado puede dañar el patinete.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier patinete que no funcione correctamente puede hacer que pierda el control y caiga. Inspeccione el dispositivo completamente antes de cada recorrido, y no lo conduzca hasta que se hayan corregido los problemas.

13

PREPARACIÓN

POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

INSTALACIÓN DEL KIT DEL MANILLAR


Instale el kit del manillar colocándolo en la columna de dirección, alinee los orificios de los tornillos delanteros y traseros, y apriete los 4 tornillos con las llaves Allen proporcionadas en la caja.

PREPARING


PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY

ATTACHING THE HANDLEBAR KIT

Attach the handle bar kit by placing it into the steering column, align the front and back screw holes, and tighten the 4 screws into place using the allen keys provided in the box.



Some parts of your scooter can injure you if mishandled. Moving and folding parts can cut skin. Clamps and pivoting parts such as brake levers can pinch. When folding and unfolding your scooter, Please watch for pinch points where possible injury may be sustained. Do not leave your hand in these areas during folding or unfolding.




Algunas partes del patinete pueden lesionarle si se manipulan incorrectamente. Las partes móviles y plegables pueden cortar la piel. Las abrazaderas y partes giratorias, como las palancas de freno, pueden pellizcar. Al plegar y desplegar el patinete, tenga cuidado con los puntos de pellizco donde puede producirse una lesión. No deje la mano en estas áreas durante el plegado o desplegado.

14

PREPARACIÓN

PLEGADO Y DESPLEGADO DEL PATINETE

Para desplegar el patinete, presione el clip de plegado y tire de la columna de dirección hacia arriba. Levante el seguro de seguridad y empújelo en su lugar para asegurar la columna de dirección. Escuchará un "clic", indicando que la columna de dirección está bloqueada. Asegúrese de que la columna de dirección esté fijada en su lugar.



MODO DE ALTA VELOCIDAD

Para activar el modo de alta velocidad, asegúrese de que el patinete esté encendido y no en movimiento. Presione el botón de encendido dos veces. El indicador de modo de alta velocidad debería encenderse en la pantalla para indicar que está activado.

CONTROL DE CRUCERO

Para activar el control de crucero, debe mantener el acelerador a una velocidad constante por encima de 3 mph durante 5 segundos. Por ejemplo, si desea activar el control de crucero a 10 mph, mantenga el acelerador a 10 mph durante 5 segundos. Escuchará un pitido y el indicador de control de crucero se encenderá en la pantalla LED indicando que está activado. Presionar el acelerador o el freno desactivará el control de crucero.

DESBLOQUEAR VELOCIDAD A 45 KM/H

Para desbloquear la velocidad máxima a 45 km/h, mantenga presionados los botones de encendido y bocina simultáneamente para ingresar al modo de configuración. Presione el botón de bocina para cambiar a P3, luego presione

el botón M para seleccionar "0" o "1". Finalmente, presione el botón de bocina dos veces para guardar y salir.

- "0" significa que el límite de velocidad está desactivado, y la velocidad máxima es 45 km/h (26 mi/h).
- "1" significa que el límite de velocidad está activado, y la velocidad máxima es 25 km/h (15.5 mi/h).

15

ANTES DE CONDUCIR

ADVERTENCIA

Cualquier patinete que no funcione correctamente puede hacer que pierda el control y caiga. No conduzca el patinete con una pieza dañada; reemplace la pieza dañada antes de conducir.

Es importante que comprenda completamente todos los elementos de su patinete. Si estos elementos no se usan correctamente, no tendrá control total de su patinete. Antes de conducir, aprenda las funciones de los diversos mecanismos de su patinete.

Practique el uso de estos elementos de su patinete a velocidades más lentas en un área plana y abierta antes de llevarlo a lugares públicos.

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA AL RECORRIDO

Asegúrese de que su patinete esté en buen funcionamiento cada vez que conduzca. Si una parte del patinete no funciona correctamente, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de conducir su patinete.
- Si el patinete no se usa durante un período prolongado, es posible que deba recargar la batería al menos una vez al mes para mantener la vida útil de la batería.
- Use todo el equipo de seguridad y protección apropiado mencionado anteriormente en el Manual de Usuario antes de operar el dispositivo.
- Asegúrese de usar ropa cómoda y zapatos cerrados de tacón plano al operar el dispositivo.
- Lea cuidadosamente el Manual de Usuario, que le ayudará a explicar los principios básicos de funcionamiento y proporcionará consejos sobre cómo disfrutar mejor de su experiencia.

16

CONDUCCIÓN DEL PATINETE

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR DAÑOS A SU DISPOSITIVO, ANULAR LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, PROVOCAR DAÑOS A LA PROPIEDAD, CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES Y PUEDE CONDUCIR A LA MUERTE.

OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes del primer uso inicial. Antes de encender el patinete, condúzcalo como un patinete de patada normal para familiarizarse con el dispositivo antes de usarlo con el motor.

Cuando esté cómodo conduciendo el patinete, enciéndalo. Para que el motor se active, primero debe comenzar a conducir el patinete y luego presionar el acelerador del pedal hacia abajo con el pie.

Para reducir la velocidad del patinete, suelte el acelerador y apriete la palanca del freno para activar el freno de disco. El freno es sensible a la presión, por lo que un agarre más firme significa más potencia de frenado.

Para girar, use el manillar para girar en la dirección que desea. El patinete puede operarse manualmente si no desea usar el motor.

A medida que se familiarice con el dispositivo, notará que es más fácil de maniobrar. Recuerde que a mayores velocidades, es necesario desplazar el peso para superar la fuerza centrífuga.

Prepárese para soportar golpes si encuentra baches o superficies irregulares, luego desmonte y cargue el patinete a una superficie de operación segura.

ADVERTENCIA

No gire bruscamente ni a alta velocidad para evitar peligros. No gire ni conduzca rápido a lo largo de pendientes, ya que puede causar lesiones.

CONDUCCIÓN DEL PATINETE

LIMITACIONES DE PESO Y VELOCIDAD

Los límites de velocidad y peso se establecen para su propia seguridad. Por favor, no exceda los límites indicados en la sección "Especificaciones" de este manual.

⚠ ADVERTENCIA

El exceso de peso en el dispositivo puede aumentar la posibilidad de lesiones o daños al producto.

ALCANCE DE OPERACIÓN

Los siguientes son algunos de los principales factores que afectarán el alcance de operación de su dispositivo.

- **Terreno:** La distancia de recorrido es mayor cuando se conduce en una superficie plana y lisa. Conducir cuesta arriba y/o en terreno irregular reducirá significativamente la distancia.
- **Peso:** Un usuario más ligero tendrá mayor alcance que uno más pesado.
- **Temperatura ambiente:** Conduzca y almacene el dispositivo bajo las temperaturas recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, la vida útil de la batería y el rendimiento general del dispositivo.
- **Velocidad y estilo de conducción:** Mantener una velocidad moderada y constante al conducir produce la máxima distancia. Viajar a altas velocidades por períodos prolongados, paradas y arranques frecuentes, ralentí y aceleración o desaceleración frecuente reducirá la distancia total.
- **No intente detenerse abruptamente,** ya que esto puede provocar lesiones o daños a los discos de freno.

⚠ ADVERTENCIA

El uso correcto del freno es vital para garantizar una parada segura y eficiente. Para evitar el mal uso y posibles lesiones, no aplique fuerza repentina o excesiva al freno. Aplique el freno gradualmente y déjese suficiente espacio para detenerse completamente de forma segura.

ALERTAS DE SEGURIDAD

Siga todas las leyes locales, estatales y federales con respecto al reciclaje, manejo y eliminación de baterías de plomo-ácido.

ADVERTENCIA

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA SI ESTÁ EXPUESTO A CUALQUIER SUSTANCIA QUE SEA EMITIDA POR LA BATERÍA.

Mientras conduce el patinete, si hay un error del sistema o se realiza una operación no permitida, el dispositivo alertará al usuario de varias maneras.

Los siguientes son casos comunes donde verá Alertas de Seguridad. Estos avisos no deben ignorarse, sino que se deben tomar las medidas apropiadas para corregir cualquier operación no permitida, fallo o error.

- Superficies de conducción prohibidas (irregulares, demasiado empujadas, inseguras, etc.)
- El voltaje de la batería es demasiado bajo.
- El dispositivo aún se está cargando.
- Sobrecalentamiento, o la temperatura del motor es demasiado alta.
- Cuando la batería esté a punto de agotarse, el icono de batería parpadeará.
- Si alguno o ambos neumáticos están bloqueados, el dispositivo se detendrá después de 10 segundos.
- Cuando el nivel de batería haya caído por debajo del modo de protección, el motor del dispositivo se apagará después de 15 segundos.

Mientras se sostiene una corriente de descarga alta durante el uso (como conducir cuesta arriba durante un largo período de tiempo), el motor del dispositivo se apagará después de 15 segundos.

19

GARANTÍA

La garantía del fabricante no cubre ningún daño físico/accidental debido al uso inadecuado. La garantía no cubre el desgaste normal, ruedas, guardabarros, ni ningún otro daño físico o daño por agua/líquidos a sus piezas y unidad.