


XION >

CAMPANA EXTRACTORA

MANUAL DEL USUARIO



XI-EC320

(1) ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Nunca permita que los niños operen la máquina.
- La campana extractora es solo para uso doméstico, no es adecuada para barbacoa, asador y otros usos comerciales.
- La campana extractora y su filtro deben limpiarse regularmente para mantener un buen estado de funcionamiento.
- Limpie la campana extractora según el manual de instrucciones y mantenga la unidad libre de riesgo de incendio.
- Prohibido el horneado directo desde la cocina de gas.
- Mantenga la cocina con una buena ventilación.
- Antes de conectar este aparato, verifique que el cable de suministro de energía no esté dañado. Un cable dañado debe ser reemplazado solo por personal de servicio calificado.
- Debe haber una ventilación adecuada en la habitación cuando la campana extractora se use al mismo tiempo que aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- El aire no debe descargarse en un conducto que se use para evacuar humo de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Se deben cumplir las regulaciones relacionadas con la descarga de aire.
- No encienda fuego debajo de la campana extractora
- La campana extractora no está destinada a ser instalada sobre una estufa con más de cuatro hornillas.
- Este aparato no está destinado a ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aire no debe descargarse en un conducto que se use para evacuar humo de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse cuando se usan con aparatos de cocina.
- Siempre desconecte el suministro eléctrico antes de limpiar el filtro, el exterior del electrodoméstico o realizar mantenimiento.

Peligro de descarga eléctrica.

- Solo conecte esta unidad a un tomacorriente con conexión a tierra. Si tiene dudas, consulte a un técnico calificado.
- No seguir estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.


(2) AVISO

1. Gracias por elegir nuestra campana extractora. Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarla.
2. El trabajo de instalación debe ser realizado por un instalador calificado y competente.
3. El fabricante no se hace responsable por daños o lesiones causados por no seguir las instrucciones de instalación contenidas en el siguiente manual.

La campana extractora se usa con AC220-240V, 60Hz.

(3) AVISO DE INSTALACION


1. Antes de la instalación, asegúrese de que el área esté limpia para evitar la succión de restos de madera rota y polvo.
2. No puede compartir el mismo tubo de ventilación con otros aparatos como tubos de gas, tubos de calentadores y tubos de aire caliente.
3. La curvatura del tubo de ventilación debe ser $\geq 120^\circ$, paralelo o por encima del punto de inicio y debe conectarse a la pared externa.
4. Después de la instalación, asegúrese de que la campana extractora esté nivelada para evitar la acumulación de grasa en un extremo.



Correcto

Incorrecto

(4) DIMENSION DE INSTALACION



(5) INSTALACION

Primera forma de Instalación

1. Coloque la campana a una distancia de 65-75 cm de la superficie de cocción y taladre 4 agujeros de 8 mm de diámetro y 40 mm de profundidad en la pared.
2. Inserte 4 tacos de goma expansibles en los 4 agujeros.
3. Fije la salida de aire en el conducto de ventilación en la parte superior de la campana
4. Abra los filtros, alinee la campana y ajuste los tornillos.
5. Fije los filtros.




Diagrama para perforación por tamaño o




Diagrama de Instalación

Segunda forma de Instalación

1. Perfore 4 agujeros de 5mm y uno de 130mm en la parte inferior del armario colgante.
2. Fije la salida de aire en la ventilación en la parte superior de la campana.
3. Abra los filtros, mantenga la campana alineada, inserte los tornillos y el tarugo expansiva, ajuste los tornillos.
4. Fije los filtros.






Diagrama para perforación por tamaño o



(6) INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR

Control táctil y sensor de movimiento



Sistema de botones para pulsar

1. Presione el botón de apagado y el motor se detendrá.
2. Presione el botón Bajo, una vez y el motor funcionará a baja velocidad.
3. Presione el botón Medio, una vez y el motor funcionará a velocidad media.
4. Presione el botón Alto, una vez y el motor funcionará a alta velocidad.


(7). MANTENIMIENTO

La limpieza del filtro de grasa

No use detergentes corrosivos en él. Mantener el filtro limpio permitirá que el aparato funcione correctamente. Siga estrictamente las siguientes pautas.

Método 1: Coloque el filtro en agua limpia a 40-50 ° C, vierta detergente y remoje durante 2-3 minutos. Use guantes y limpie con un cepillo suave. No aplique demasiada presión, ya que el filtro es delicado y puede dañarse fácilmente.

Método 2: De ser posible, puede colocarse en el lavavajillas y configurar la temperatura alrededor de 60 grados.




Aviso sobre la limpieza de la campana extractora


Antes de la limpieza, recuerde desenchufar el cable de energía del aparato.

- A. Para proteger el cuerpo principal de la corrosión durante un largo período, la campana extractora debe limpiarse con agua caliente y detergente no corrosivo cada dos meses.
- B. No use detergentes abrasivos, ya que dañarán el cuerpo.
- C. Mantenga el motor y otras partes internas libres de agua, ya que esto puede dañar el aparato.


(8) CONFIGURACION DE LA CIRCULACION DEL AIRE



Configuración 1: Gire el selector a la posición de exterior, instale el conducto, abra la campana extractora; el humo será expulsado por el conducto exterior.



Configuraci3n2: gire el selector a la posici3n de interior, instale la tapa del conducto, abra la campana extractora; el humo ser3 expulsado por el conducto interior..



(9) ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Falla	Causa	Soluci3n
La luz est3 encendida, pero el motor no funciona	La h3lice est3 bloqueada	Elimine el bloqueo
	El capacitor est3 dañado	Reemplace el capacitor
	El rodamiento del motor est3 atascado o dañado	Reemplace el motor
	El cableado interno del motor est3 desconectado o se percibe un mal olor	Reemplace el motor
La luz no funciona y el motor tampoco	Adem3s de las causas mencionadas, verifique lo siguiente:	
	La luz est3 dañada	Reemplace las luces
	El cable de alimentaci3n est3 suelto	Conecte los cables seg3n el diagrama el3ctrico
Gotas de aceite caen del filtro de grasa met3lico	Filtro severamente obstruido	Limpie o reemplace inmediatamente el filtro de grasa met3lico
Vibraci3n de la campana.	La turbina est3 dañada y causa la vibraci3n	Reemplace la h3lice
	El motor no est3 bien sujeto	Asegure el motor firmemente
	El cuerpo de la campana no est3 bien sujeto	Fije el cuerpo firmemente
Succi3n insuficiente	La distancia entre la campana y la estufa es demasiado grande	Reajuste la distancia
	Exceso de ventilaci3n por puertas o ventanas abiertas	Elija un nuevo lugar e instale la campana de nuevo
La campana est3 inclinada	Los tornillos de suspensi3n no est3n suficientemente apretados	Ajuste los tornillos de suspensi3n y aseg3rese de que quede nivelado
	Los tornillos de fijaci3n no est3n lo suficientemente apretados.	Ajuste los tornillos de fijaci3n y aseg3rese de que quede nivelado

ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Retire y destruya todo el material de embalaje. Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.

Desecho de pilas agotadas

Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales prohíban desechar las pilas en la basura normal. Consulte a las autoridades para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Este electrodoméstico/artefacto no está diseñado para uso de personas (incluyendo niños) con limitación física, sensorial, mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no usen el artefacto para jugar.

Si el cordón se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por el departamento de servicio técnico o un especialista calificado.

La unidad está sujeta a cambios en las especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso para mejorar y desarrollar su tecnología.

 	Manejo Adecuado de los Residuos Eléctricos y Electrónicos- RAEE Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto con residuos comunes. Para evitar riesgos al medio ambiente y a la salud de la población, dispóngalo en forma responsable. Al final de su vida útil, debe disponerse en los centros de acopio de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
--	--