



Horno Microondas
**Manual de
Instrucciones**
Modelo: XI-MW2550G

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su horno microondas, y guárdelas en un lugar seguro. Seguir las instrucciones asegura que su producto funcione correctamente por muchos años

PRECAUCIONES PARA EVITAR EXPOSICION EXCESIVA A ENERGIA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esta operación puede resultar en exposición dañina a energía de microondas. Es importante que no intente modificar los seguros de la puerta
- (b) No coloque objetos entre la apertura y el seguro de la puerta. No permita que se acumulen residuos o suciedad entre los sellos de la puerta
- (c) No utilice el horno si esta dañado. Es importante que la puerta cierre correctamente y que no haya ningún daño a:
 - (1) PUERTA (doblada)
 - (2) BISAGRAS Y SEGUROS (rotos o sueltos)
 - (3) SELLO DE PUERTA
- (d) Este horno no debe ser reparado ni modificado por personal que no sea el autorizado

Especificaciones

Modelo	XI-MW2550G
Voltaje	220V~ 50Hz
Consumo	1450W
Potencia	900W
Potencia del Grill	1000W

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico, lesiones o exposición excesiva a energía de microondas durante el uso de su horno, siga las siguientes instrucciones:

1. Lea y siga las “PRECAUCIONES PARA EVITAR EXPOSICION EXCESIVA A ENERGIA DE MICROONDAS”
2. Este producto no está diseñado para su uso por partes de menores, ni personas con capacidades sensoriales menores, a no ser que estén supervisadas por adultos
3. No permitir a los niños jugar con este producto
4. Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el servicio técnico autorizado.
5. ADVERTENCIA: Asegurarse de que el producto este desconectado antes de reemplazar la bombilla de luz
6. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea del servicio técnico autorizado, manipule las protecciones contra la energía de microondas
7. ADVERTENCIA: Líquidos y otros alimentos deben ser calentados en contenedores sellados, pues pueden explotar
8. Al calentar comida en contenedores plásticos o de papel, mantenerse atento a la posibilidad de fuego.

9. Solo utensilios adecuados para uso en hornos microondas
10. Si detecta humo, desconecte el producto y mantenga la puerta apagada para evitar propagación de humo o fuego
11. Calentar bebidas puede resultar en ebullición. Por tanto se debe tener cuidado al abrir el recipiente
12. El contenido de biberones y comidas para bebe deben ser revisados para evitar quemaduras
13. Huevos en su cascara no deben ser calentados, ya que pueden explotar
14. El horno debe ser limpiado regularmente, sin dejar rastros de alimentos.
15. No mantener el horno limpio puede resultar en el deterioro de la superficie, lo cual puede afectar la vida útil del producto, y causar riesgo
16. Este producto no debe ser instalado empotrado, ni detrás de una puerta, para evitar sobre-calentamiento
17. Solo utilizar el termostato adecuado para este producto
18. El horno no debe ser instalado dentro de un cajón
19. El horno debe ser operado con espacio al frente para respirar
20. Este producto esta diseñado para uso domestico y otros usos similares como ser:
 - cocinetas para uso de personal en oficinas
 - habitaciones de hoteles y alojamientos
 - cocinas comunes para un máximo de 10 personas

21. El horno esta diseñado para calentar comida y bebidas. Secar objetos, calentar objetos como ser esponjas, telas y otros tiene riesgo de fuego
22. Contenedores de metal no deben ser ingresados dentro del horno
23. El producto no debe ser limpiado usando vapor
24. El producto esta diseñado para funcionar en espacios libres
25. La superficie posterior debe ser colocada contra la pared
26. El producto no debe ser conectado a ninguna alarma o temporizador externo
27. Las superficies del producto se pueden calentar durante el uso
28. ADVERTENCIA: Al usar el modo “Combi”, no se debe permitir a niños cerca el producto, debido a las altas temperaturas generadas

**LEER CUIDADOSAMENTE Y GUARDAR
PARA USO FUTURO**

PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE CHOQUE ELECTRICO PELIGRO

Riesgo de choque eléctrico

Tocar los componentes internos puede causar lesiones severas o la muerte. No manipule los componentes internos del producto.

ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico

Uso indebido del aterramiento puede causar choque eléctrico
No conecte a la toma de corriente hasta que el producto no esté debidamente desembalado e instalado

La toma de corriente debe tener punto a tierra. Esto disminuye el riesgo de choque eléctrico.

Consulte con un electricista si no está seguro si su toma de corriente tiene cable a tierra.

El cable de alimentación es corto para evitar riesgos de tropiezos.

LIMPIEZA

Desconectar el producto de la toma de corriente antes de realizar la limpieza

1. Limpiar la cavidad interior del horno con un paño húmedo
2. Limpiar las superficies exteriores con agua y detergente
3. El marco y sello de la puerta debe ser limpiado gentilmente con un paño húmedo
4. No utilizar detergentes abrasivos, ni esponjas metálicas para la limpieza, pues pueden dañar las superficies.
5. Tip de Limpieza: Colocar medio limón en un contenedor con 300ml de agua y calentar por 10 minutos. Retirar el contenedor y limpiar la cavidad interior usando un paño seco.

CONTENEDORES PARA USO EN MICROONDAS

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Leer las instrucciones sobre “Materiales seguros para su uso en hornos microondas”. Pueden haber ciertos materiales no metálicos que no son seguros para su uso en hornos de microondas. En caso de duda, puede probar el material de la siguiente manera:

Prueba de contenedor:

1. Llene un contenedor seguro para uso en microondas con 250ml de agua. Colocar el material a ser probado dentro del microondas también
2. Calentar en el horno por 1 minuto
3. Sentir la temperatura del material a ser probado. Si esta caliente, no es seguro para uso en microondas
4. No exceder 1 minuto

Materiales seguros para uso en horno microondas


Material	Comentarios
Olla cerámica	El fondo de la olla debe estar por lo menos 5mm por encima del plato del microondas. Caso contrario el plato del microondas se puede romper
Vajilla de cerámica	Revisar las instrucciones en la caja. No usar si esta rajado o roto.
Recipientes de vidrio	Remover la tapa. Calentar solo hasta el punto de estar medio caliente. En caso de calentar mucho, el vidrio puede romperse
Platos de vidrio	Revisar las instrucciones en la caja. No usar si tiene borde metálico. No usar si esta rajado o roto.
Bolsas para hornear	Seguir las instrucciones del fabricante. No cerrar con alambre metálico. Dejar espacio para escape de vapor
Vasos y platos de papel desechable	Usar solo para calentados cortos. No dejar calentando sin supervisión
Papel toalla	Usar para cubrir la comida y para absorber grasa. No calentar por tiempo excesivo.
Plástico	Solo aquellos diseñados para microondas. Revisar las instrucciones del fabricante. No calentar comidas en plásticos sellados herméticamente.
Embalaje de plástico	Usar para mantener humedad del alimento. No debe estar en contacto con el alimento
Termómetros	Solo aquellos diseñados para microondas
Papel encerado o papel cebolla	Usar como cubierta para prevenir derramar alimentos

Materiales no seguros para uso en microondas


Material	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede causar fuego
Contenedor con manija metálica	Puede causar fuego
Sellos o alambres metálicos	Puede causar fuego
Bolsas plásticas	Puede causar fuego si se calienta demasiado
Embalaje plástico	Se puede derretir y contaminar los alimentos
Madera	Se puede secar y romper por uso constante

NOMBRES DE PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO


Remover el horno y todos los materiales de la caja. El horno viene con los siguientes accesorios:




Plato de Vidrio




Soporte Giratorio



Rejilla para Grill
(usar solo con función Grill)



Manual de Instrucciones




A)Panel de control
B)Soporte giratorio
C)Ventana de Puerta


D)Puerta
E)Seguros de la puerta
F)Cavidad interior

NOMBRES DE PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

Limpiar el compartimento interior del horno y remover cualquier papel, cinta. Colocar el plato de vidrio en su lugar. Antes de calentar alimentos, se debe colocar el plato de vidrio en su lugar



- 1) Plato de Vidrio
- 2) Soporte Giratorio



Notas:


1. Nunca usar el horno sin el soporte giratorio. El soporte puede girar en ambas direcciones
2. El plato de vidrio no debe ser colocado al revés. Debe estar libre para girar
3. El soporte giratorio y el plato de vidrio deben ser usados siempre juntos
4. Todo alimento y envase debe estar completamente sobre el plato de vidrio
5. El soporte giratorio debe estar libre para girar
6. Si el plato de vidrio o soporte giratorio se rompen, contactar al servicio técnico autorizado

INSTALACION EN MESON DE COCINA

Remover todo el embalaje y accesorios. Examinar el horno en caso de roturar y abolladuras. No instalar si el horno esta dañado. Remover cualquier adhesivo o papelería del horno. O remover el adhesivo de la parte trasera que se instala para proteger el magnetrón.

INSTALACION

1. Seleccionar una superficie plana y nivelada. Con espacio suficiente para la ventilación



Altura mínima de instalación es de 85cm. La parte trasera del horno debe estar contra la pared. Dejar mínimo 30cm libre arriba del horno, y 20cm a los costados. No remover las patas de soporte de abajo del horno. Bloquear las salidas de ventilación puede dañar el horno. Instalar el horno lo mas lejos posible de radios y televisores

2. Conectar el horno en una toma de corriente regular del domicilio. Asegurarse de que el voltaje y frecuencia son los adecuados.

Advertencia: No instalar el horno sobre una cocina o cualquier electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca de una fuente de calor, el horno se puede dañar.

Las superficies del horno pueden calentarse durante el uso



OPERACIÓN

1. Programación del reloj

Presionar “Temp/Reloj” Dos veces. Aparece “00:00” en la pantalla

Presionar los números para ingresar la hora

Presionar “Temp/Reloj” Una vez para confirmar. El reloj ya está programado

Nota:

Si durante el proceso de programar el reloj, se presiona el botón

“Detener/Cancelar”, o no se presiona ningún botón durante 1 minuto, el reloj

vuelve a su estado original

2. Cocción del microondas

Cuadro de niveles de potencia

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

Presionar “Tiempo Cocción” y aparecerá “00:00” en la pantalla

Presionar los números para ingresar el tiempo de cocción.

El máximo es “99:99”

Presionar “Potencia” una vez. “PL10” aparece en la pantalla.

Presionar los números para ajustar el

nivel de Potencia. 11 niveles de potencia disponibles

Presionar “Iniciar/+30seg.” para iniciar

Nota:

Si durante el proceso de programar los niveles de potencia,

se presiona el botón “Detener/Cancelar”, o no se presiona ningún

botón durante 1 minuto, la programación se cancela.

Durante el proceso de cocción, se puede presionar el botón

“ Iniciar/+30seg.” para agregar tiempo de cocción.

3. Programar el temporizador

Presionar “Temp/Reloj” Una vez. Aparece “00:00” en la pantalla

Presionar los números para ingresar el tiempo deseado. El máximo es “99:99”

Presionar “Iniciar/+30seg.” para confirmar. El tiempo empieza a correr

Nota:

Si durante el proceso se presiona “Detener/Cancelar”, el horno se paraliza

4. Dorador

Presionar “Combi.” una vez y aparece “G-1” en la pantalla

Presionar los números para ingresar el tiempo deseado. El máximo es “99:99”

Presionar “Iniciar/+30seg.” para confirmar. El tiempo empieza a correr

Nota:

Durante el proceso de dorador, se puede presionar “Iniciar/+30seg.” para agregar tiempo

5. Cocción combinada

Presionar “Combi.” una vez y aparece “G-1” en la pantalla. Presionar varias veces para seleccionar “C-1” o “C-2”

Presionar los números para ingresar el tiempo deseado. El máximo es “99:99”

Presionar “Iniciar/+30seg.” para confirmar. El tiempo empieza a correr

Función	Pantalla	Tiempo de cocción microondas	Tiempo de cocción Dorador
Combi. 1	C-1	16s	13s
Combi. 2	C-2	10s	19s

Nota:

Durante el proceso de cocción, se puede presionar “Iniciar/+30seg.” para agregar tiempo

6. Cocción rápida

En modo standby, presionar los números para seleccionar un tiempo de cocción de entre 1 a 6 minutos a nivel PL10

En modo standby, presionar “Iniciar/+30seg.” para cocción a potencia 100% por 30 segundos

Nota:

Durante el proceso se puede presionar “Iniciar/+30seg.” para agregar tiempo

7. Descongelación por peso

Presionar “Descong. Tiempo/Peso” y aparece “dEF1” en la pantalla

Presionar los números para ingresar el peso de los alimentos. El rango es de 100-2000 gramos

Presionar “Iniciar/+30seg.” para confirmar. El tiempo empieza a correr

Al terminar el descongelamiento, la alarma suena 5 veces

8. Descongelación Tiempo

Presionar “Descong. Tiempo/Peso” Una vez. Aparece “dEF2” en la pantalla

Presionar los números para ingresar el tiempo deseado. El máximo es “99:99”

Presionar “Iniciar/+30seg.” para confirmar. El tiempo empieza a correr

11. Función Favoritos

Se pueden guardar los Ajustes de un plato específico en la memoria.

Presionar “0/Memoria.” Para seleccionar el ajuste 1-3 en la memoria. “1”, “2”, o “3” aparecen en orden en la pantalla

Si el ajuste ha sido programado, presionar “0/Memoria.” Para iniciar el proceso. Caso contrario, continúe la programación.

Luego de terminar la programación del ajuste, presione “Iniciar/+30seg.” una vez para guardar el ajuste en la memoria.

Ejemplo: Programar en la memoria “2” (cocción al 80% de potencia por 3 minutos)

En modo standby, presionar “0/Memoria” 2 veces.

Presionar “Tiempo/Cocción” y luego presionar las teclas “3”, “0” y “0” en orden

Presionar “Potencia”, y luego presionar el número 8

Presionar “Iniciar/+30seg.” para guardar en la memoria. “2” aparece en la pantalla

Nota:

Si no se desconecta el horno o se corta la corriente, el ajuste queda guardado

12. Cocción por etapas

Notas: Se pueden programar hasta 2 etapas de cocción en este ajuste. Si selecciona la función descongelar, se programa automáticamente en la primera etapa. Cocción por microondas, Menú Automático, Cocción Rápida, Anti-olores y temporizador no pueden programarse como una etapa

Ejemplo: Descongelar 100 gramos de alimento y luego calentar a 80% de potencia por 7 minutos.

Presionar “Descong. Tiempo/Peso” y aparece “dEF1” en la pantalla

Presionar “1”, “0”, “0” para seleccionar el peso del alimento

Presionar “Tiempo/Cocción” y luego presionar “7”, “0”, “0” para ajustar el tiempo de cocción.

Presionar “Potencia”

Presionar “8” para seleccionar el nivel de potencia PL8

Presionar “Iniciar/+30seg.” para iniciar el proceso

Nota: Durante el proceso de cocción, se puede presionar “Iniciar/+30seg.” para agregar tiempo

13. Desplegar el programa

Si el temporizador ha sido programado, se puede desplegar el tiempo por 3 segundos presionando “Tempo/Reloj”

Durante la cocción, presionar “Potencia” para desplegar el nivel de potencia. Aparece por 3 segundos

14. Función de Seguro para Niños

Se puede usar esta función para prevenir accidentes con niños que encienden el horno. Para activar:

En modo standby presione y mantenga presionado “Detener/Cancelar” por 3 segundos. Suena una alarma larga, y aparece un símbolo de seguro en la pantalla

Para desactivar:

Presionar y mantenga presionado “Detener/Cancelar” por 3 segundos. Suena una alarma larga

15. Menú Automático

Presionar una de las teclas del Menú Automático varias veces para seleccionar el peso del alimento a calentar. Por ejemplo: presionar “Palomitas de maíz” una vez, y aparece “50” en la pantalla.

Presionar “Iniciar/+30seg.” para iniciar la cocción.

Cuadro de Menú Automático

Numero	Menu Automatico	Peso	Pantalla
A-1	Palomitas de maíz	50grs	50
		100grs	100
A-2	Papas	1(230grs)	1
		2	2
		3	3
A-3	Pizza	200grs	200
		400grs	400
A-4	Vegetales Congelados	200grs	200
		300grs	300
		400grs	400
A-5	Bebidas	1 taza(120ml)	1
		2 taza(240ml)	2
		3 taza(360ml)	3
A-6	Plato de cena	200grs	200
		400grs	400

Solución de Problemas

Normal	
El horno microondas interfiere con la señal de la TV	El horno microondas puede interferir con la señal de radio o TV al funcionar. Esto es normal debido a su funcionamiento
Luz débil dentro del horno	En funciones de cocción con potencia baja, el nivel de la luz también puede bajar. Esto es normal
Vapor de agua se acumula en la puerta, o en la ventilación del horno	Durante la cocción, el alimento puede liberar vapor. La mayor parte sale por la ventilación, pero una parte se puede acumular en el horno. Esto es normal
Se enciende el horno sin comida dentro	No se debe encender el horno sin alimentos adentro. Esto puede ser muy peligroso

Problema	Causa Posible	Solución
El horno no enciende	El cable no esta conectado	Desenchufar, y enchufar nuevamente
	El fusible del horno esta quemado	Llamar a servicio autorizado para reemplazar la pieza
	La toma de corriente no funciona	Probar la toma con otro aparato
El horno no calienta	La puerta no esta cerrada	Cerrar la puerta